



KOСMOC

Кварцевые часы с календарем и фазой луны.



Установка дня недели и времени

1. Вытяните заводную головку в положение 3.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке для установки дня недели. Значение дня недели меняется между 00:00 и 05:30. Далее установите требуемое значение часов и минут.
3. После установки верните головку в положение 1. Секундная стрелка начнет работать.

Внимание! Не устанавливайте день недели поворотом заводной головки против часовой стрелки.

Установка даты

1. Вытяните заводную головку в положение 2.
2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки для установки даты.
3. После установки верните головку в положение 1.

Внимание! Запрещается устанавливать дату между 21:00 и 04:00, иначе число может не переключиться на следующий день.

Установка месяца:

При каждом нажатии кнопки А (регулировки месяца), месяц перемещается вперед на один месяц.

Внимание!

Не выставляйте месяц, когда стрелка даты находится между значениями 26 и 31.

Установка возраста луны:

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращая заводную головку по часовой стрелке, установить требуемую фазу.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Фаза луны:

Фаза Луны указана в днях. Средний период от новой Луны до следующей следующей новой луны составляет приблизительно 29,5 дней.

Новолуние Возраст луны: 0 Сизигийный прилив	Первая четверть Возраст луны: 7 Квадратурный прилив	Полнолуние Возраст луны: 15 Сизигийный прилив	Последняя четверть Возраст луны: 22 Квадратурный прилив