



KOСMOC

Кварцевые часы с вынесенной секундной стрелкой



Установка времени:

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращая заводную головку по часовой стрелке, установить требуемое время.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.